

Puštanje u rad

Postavite baterije. Baterija omogućava konstantan rad pri nestanku struje ili kod eventualnog kvara strujnog ispravljača. Ukoliko je baterija prazna LED indikator trepće u intervalima od 3 sek. kada je alarm aktiviran, u tom slučaju promenite bateriju! Centralni jedinicu je poželjno postaviti na visinu 1,5-2m radi dobre vidljivosti, postavite je blizu strujnog konektora radi priključenja strujnog ispravljača. Senzor pokreta pokriva 180 ° u krugu, a po visini 90°, tako da je moguće postaviti ga polegnuto na ormane. Priključite strujni ispravljač u centralnu jedinicu i u struju! Ukoliko strujni ispravljač radi LED indikator konstantno svetli.

Zadavanje pristupne šifre

Prilikom prvog uključenja fabrička šifra je 0-0-0 koju je poželjno menjati, a i kasnije možete bezbroj puta menjati pristupnu šifru.

Promena pristupne šifre:

1. Nakon postavljanja baterije ukucajte fabričku šifru 0-0-0.
2. Pritisnite taster PROG. Na displeju počinje treptati ispis PASSWORD.
3. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za menjanje šifre.
3. Ukucajte novu, vama jedinstvenu šifru do 6 cifara, ponovo pritisnite taster ARM
4. Pritisnite taster PROG, sedam puta!

Ukoliko želite i ovu šifru menjati to možete učiniti na sledeći način:

1. Nakon postavljanja baterije ukucajte trenutno aktuelnu šifru
2. Pritisnite taster PROG. Na displeju počinje treptati ispis PASSWORD.
3. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za menjanje šifre.
4. Ukucajte novu šifru do 6 karaktera, ponovo pritisnite taster ARM/DISARM!
5. Pritisnite taster PROG, sedam puta!

Zadavanje telefonskog broja:

1. Ukucajte šifru, dva puta pritisnite taster PROG! Na displeju se prikazuje MEMORY.
2. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za dodeljivanje tel. broja.
3. Možete ukucati pet različitih telefonskih brojeva.
Skokove između 5 tel. brojeva možete raditi tasterima UP/DOWN
4. U prvo ponuđeno mesto upišite prvi tel. broj do 14 cifara, ukucani tel. broj potvrdite tasterom ARM/DISARM (u slučaju alarma, redom se pozivaju telefonski brojevi!)
5. Istim postupkom upišite i ostale telefonske brojeve!
6. Pritisnite taster PROG, šest puta!

Brisanje nameštenog telefonskog broja:

1. Ukucajte šifru, dva puta pritisnite taster PROG! Na displeju se ispisuje MEMORY.
2. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za dodeljivanje tel. broja.
3. UP/DOWN tasterom možete birati tel. broj za brisanje.
4. Za brisanje pritisnite taster ARM/DISARM!
6. Pritisnite taster PROG, šest puta!

Ukoliko zaboravite šifru držite pritisnuto taster PROG dve sekunde i nakon zvučnog signala pritisnite taster PAUSE, izvucite strujni ispravljač iz centralne jedinice i izvadite baterije. Nakon 3-5 minuta vratite baterije i priključite strujni ispravljač, memorija je izbrisana i kod je ponovo fabrički namešten (0-0-0).

Ostale funkcije:

U osnovnom stanju sa tasterom UP možete proveriti nameštene tel.brojeve, kod svakog pritiska se ispisuje naredni broj. Sa tasterom DOWN možete proveriti vremena alarmiranja (prvi je sa najstarijim datumom a peti je poslednji put kada je bio alarm aktiviran).

Aktiviranje alarma:

Ukucajte šifru, pritisnite taster ARM/DISARM! Aktivacija se može izvršiti i preko daljinskog upravljača pritiskom na taster ARM u trajanju od 2 sek.! Tri kratka zvučna signala i ispis na displeju ARM označavaju aktivaciju alarma, nakon isteka 60sek. ponovnim kratkim zvučnim signalom se označava da je alarm aktivan. U slučaju alarmiranja preko senzora pokreta alarmiranje traje 2x30sek. sa pauzom od 30sek., a aktivira se i poziv telefona. U telefonu se čuje zvuk sirene! Ako je sirena isključena zvučni signal se ne čuje ali poziv telefona je i dalje aktivan!

Deaktiviranje alarma

Ukucajte šifru i pritisnite taster ARM/DISARM ! Daljinskim upravljačem DISAMR taster držite 2 sek. Kratki zvučni signal je isključivanje i sa displeja nestaje natpis ARM.

Signalizator ulaza

Prekidač CHIME postavite u uključeni položaj ON. Nakon isteka 60 sekundi kratki zv. signal označava da je funkcija aktivna. Ukoliko neko uđe u domet senzora oglašava se signal „ding-dong“. Funkcija se isključuje prekidačem - položaj OFF (ukoliko je alarm aktiviran, ova funkcija nije aktivna).

Panik taster (PANIC)

Panik funkcija se može aktivirati pritiskom na taster PANIC ili daljinskim upravljačem, takođe tasterom PANIC u trajanju od dve sekunde. Oglašava se sirena u trajanju 2x30 sekundi sa vremesnkim razmakom od 30 sekundi, odnosno, aktivira se telefonski poziv, ukoliko je tako prethodno definisano. Deaktiviranje se vrši ukucavanjem šifre i pritiskom tastera ARM/DISARM, a daljincem - tasterom DISARM u trajanju od dve sekunde.

Opcionalni dodaci

Kablove dodatnih jedinica povezujemo na centralnu jedinicu. Mesto za povezivanje se nalazi sa zadnje strane, na srednjem delu jedinice.

Povezivanje senzora otvaranja (HS62)

Postavite senzore otvaranja na željena mesta. Razdaljina između senzora treba da je manja od 8 mm. Povezivanje senzora otvaranja vršimo prema skici 7, a u slučaju više senzora primenjujemo skicu broj 8.

Povezivanje spoljne sirene (HS63)

Kablove sirene povežite kao što je objašnjeno na skici 9. Sirenu postavite tako da ne dođe pod direktan uticaja kise i sunca. Bez ispravljača spoljna sirena neće raditi.

Povezivanje senzora pokreta (HS64)

Povežite kablove senzora prema skici 10 u centralnu jedinicu, a u senzor priključite utikač od 3,5mm. Bez strujnog ispravljača senzor pokreta neće raditi.

KORISTITE SKICE SA PROIZVOĐAČEVOG UPUTSTVA ZA POVEZIVANJE !

Podešavanje telefonskog poziva:

Po osnovnom podešavanju uređaj 3 puta poziva nameštene tel. brojeve po zadatom redosledu tel. brojeva. Podešavanjem se može menjati da ponovi pozive od 1 do 5 puta!

1. Ukucajte šifru, pritisnite taster PROG, pet puta! Na displeju počinje trepti CYCLE.
2. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za podešavanje.
3. Tasterima UP/DOWN možete podesiti broj ponavljanja poziva od 1-5, pritiskom tastera ARM/DISARM potvrdite namešteni broj poziva!
4. Pritisnite taster PROG, tri puta, s time izlazite iz podešavanja!

Testiranje telefonskog poziva:

U položaju kada nije alarm aktiviran držite pritisnuto taster PROG dve sekunde. Ukucajte redni broj tel. broja koji želite testirati (1-5). Uređaj poziva broj koji ste odabrali.

Uključivanje i isključivanje pozivanja telefona:

Po osnovnom podešavanju poziv telefona je aktivan, ali imate mogućnost manualnog isključenja i ponovnog uključivanja:

1. Ukucajte šifru, pritisnite taster PROG, pet puta! Na displeju počinje treptati simbol precrtane telefona!
2. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za podešavanje.
3. UP/DOWN tasterom podesite funkciju (OFF) i potvrdite tasterom ARM/DISARM!
4. Pritisnite taster PROG, četiri puta, s time izlazite iz podešavanja!

Uključivanje i isključivanje sirene:

Po osnovnom podešavanju sirena je aktivna. Sirenu možete isključiti ukoliko preferirate nemo alarmiranje!

1. Ukucajte šifru, pritisnite taster PROG, tri puta! Na displeju počinje treptati simbol precrtane sirene!
2. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za podešavanje.
3. UP/DOWN odaberite, a ARM/DISARM potvrdite isključenje sirene (SOUND OFF)!
4. Pritisnite taster PROG, pet puta, s time izlazite iz podešavanja!

Nameštanje vremenskog kašnjenja prilikom ulaza:

Po osnovnom podešavanju kašnjenje je 20sek., ali je moguće i manualno podešavanje u trajanjima 0, 5, 10 ili 15 sekundi:

1. Pritisnite taster PROG, šest puta. Na displeju počinje treptati ispis ENTRY.
2. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za podešavanje.
3. UP/DOWN tasterom odaberite vreme kašnjenja 0-5-10-15-20sek., ARM/DISARM tasterom potvrdite namešteno vreme!
4. Pritisnite taster PROG, dva puta, s time izlazite iz podešavanja!

Podešavanje datuma i tačnog vremena:

1. Ukucajte šifru, pritisnite taster PROG, sedam puta! Na displeju se ispisuje TIME.
2. Pritisnite taster ARM/DISARM da bi ušli u meni za podešavanje.
3. Na displeju se pojavljuje datum u formatu: godina, mesec, dan. Podešavamo sa UP/DOWN, a na sledeće podešavanje prelazimo tasterom ARM/DISARM.
4. Pritisnite taster PROG, jednom, s time izlazite iz podešavanja!

Podešavanja možete raditi samo kada alarm nije aktiviran, uređaj automatski izlazi iz menia za podešavanje ukoliko se ne pritisne ni jedan taster u roku od 10 sekundi!