

# Kućno zvono D6

## Uputstvo za upotrebu

Melodijsko zvono koje se jednostavno montira i koristi postojeći vanjski taster.

Da bi ste ga uvezali potrebno je da skinete poklopac zvona. Učinićete to tako što otkačite držače sa zadnje strane zvona. Postavite baterije tipa AA 2 kom. alkalne u predviđena ležišta. Vodite računa o polaritetu baterija (+, -).

Provodnike od vanjskog tastera možete montirati za određene vijke. Kao što je ilustrovano na ambalaži zvona.

Ukoliko želite da vam zvono zvoni melodijom koju ste sami odabrali uvežite provodnike na vijke označene sa A (leva strana, a ukoliko želite da zvono emituje svaki put drugu melodiju, provodnike postavite na druga dva vijka, označena sa B.

Melodiju odabirate pritiskom na taster pored navedenih vijaka.

Pogledaj ilustraciju - taster je označen sa brojem 3.

Možete da birate između 8 melodija.


Zvono montirajte priloženim vijcima. Vodite računa da nije izloženo sunčevim zracima i direktnom uticaju toplote.

## ! Važno

Ovo zvono radi na jednosmerni napon koji dobija iz baterija.

Ne smete ga povezati sa transformatorom starog zvona.

Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.



Zemlja uvoza: Mađarska  
Zemlja porekla: Kina