

SAL



uputstvo za upotrebu

Box:	2 way
System:	bass-reflex
Pm/Pn (W):	150/100
Z (Ohm):	8
f (Hz):	35-20.000
woofer (mm):	Ø200 / PC cone
tweeter (mm):	2 x Ø100 / piezo
size (mm):	270 x 425 x 210

PA 08



Made for Europe



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu koja su mlađa od 8 godina. Ova deca moraju biti upoznata sa radom i opasnostima ovog uređaja. Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem. Čišćenje i redovno održavanje deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd.!

NAPOMENE

1. Obratite pažnju na pravilna povezivanja! Nepropisno povezivanje može da prouzrokuje kvarove koje ne spadaju pod garanciju.
2. Odmah isključite uređaj ako primetite neku nepravilnost pri radu, obratite se stručnom licu. Neke greške se lako uočavaju (nema zvuka, neprijatan miris, strano telo u proizvodu itd.).
3. Povezivanja uvek radite u isključenom stanju! Nikada ne uključujte ili isključujte sistem pri pojačanom zuku! Ovakvo ponašanje može odmah da upropasti zvučnike.
4. Radi sprečavanja spoljih uticaja na zvuk, audio kablove sprovodite dalje od napojnih kablova!
5. Uređaj štitite od prašine, pare, tečnosti, toplote, vlage, smrzavanja, udaraca i direktnog sunca! Upotrebljivo isključivo u suvim prostorijama!
6. Zvučnici poseduju magnete koji mogu da oštećuju uređaje i predmete osetljive na magnetna polja (kreditna kartica, audio video kasete, kompas...)
7. Uređaj štitite od prskajuće vode, ne postavljajte predmete napunjene tečnošću na uređaj!
8. Na uređaj ne postavljajte predmete sa otvorenim plamenom (sveće itd.)!
9. Ne rastavljajte uređaj i ne prepravljajte je, opasnost od požara i strujnog udara!
10. Kvarovi prouzrokovani nestručnom i nepravilnim rukovanjem dovode do gubljenja garancije.
11. Zbog konstantnog unapređenja proizvoda mogu da se dese nenajavljene promene u dizajnu i kvalitetu!
12. Zbog eventualnih štamparskih grešaka ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Radi sprečavanja oštećenja sluha ne slušajte glasnu muziku duže vreme!

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

PUŠTANJE U RAD

Zvučnu kutiju tako treba odabrati da nazivna snaga zvučne kutije uvek bude veća od snage pojačala. Idealna kombinacija je ako je snaga zvučne kutije veća 50% od snage pojačala. Priključivanje regulacije boje tona na nekim frekvencijama opterećenje može biti znatno veće! Isključite regulaciju boje tona prvobitno obratite pažnju na regulaciju niskih tonova. Povezivanje zvučne kutije sa pojačalom se radi preko terminala koja je sa zadnje strane zvučne kutije. Crvena boja označava pozitivni polarnitet. Priključivanje obratite pažnju na pravilan polarnitet. Preporučena minimalna debljina priključnog kabela treba da je 2 x 0,75 mm². Povezivanje se može uraditi i sa utikačem 6,3 mm ali uvek koristite samo jednu vrstu povezivanja! Priključivanje pojačala treba da je u isključenom stanju. Povezivanja radite po pravilu bez kratkih spojeva i pravilnim polarnitetima. Priključci treba da su čvrsti i stabilni, jačina zvuka treba da je na minimumu. Nakon uključivanja pažljivo počnite da pojačavate zvuk. Ne vršite povezivanja pri uključnom pojačalu, ovakva povezivanja mogu da oštele sistem!

MAKSIMALNA SNAGA

Standardne upotrebe svaki zvučnik mora da se uhoda, u prvih 30-50 radnih sati ne sme se opteretiti sa više od 50% snage! U tom periodu ne pojačavajte na maksimalnu snagu! U pojedinim slučajevima može doći do izobličenja zvuka čemu uzrok može biti preslabo pojačalo gde se u ovom slučaju pojačalo izobličuje, uzrok može biti i preveliko pojačalo gde problem predstavlja prejak signal. Maksimalna snaga će biti ona na kojoj sistem radi još bez izobličenja.

Povećavanjem snage se više ne povećava zvučna snaga samo se izobličavanje povećava koje može biti štetno za zvučnike!

ČIŠĆENJE

Za čišćenje koristite mekane krpe i četke. Plastične delove možete čistiti vlažnim maramicama. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da nešto ne ucuri u uređaj ili da se ne navlaže priključci na uređaju!

ODKLANJANJE GREŠAKA

Priključivanje uređaja greške odmah isključite pojačalo! Nakon malo vremena probajte je ponovo uključiti. Ako problem nije otklonjen proverite sledeći spisak. Ovo uputstvo pomaže u lociranju greške ukoliko je uređaj pravilno povezan. Po potrebi obratite se stručnom licu!

Zvučnik ne radi

- Pojačalo nije uključeno.
- Proverite stanje pojačala, ispravnost.
- Zvučnik nije pravilno povezan sa pojačalom.
- Proverite polarnitet priključnog kabela, proverite eventualne prekide, pravilno povezivanje, priključke.

Nije odgovarajuća snaga ili kvalitet zvuka

- Zvučnik nije pravilno povezan sa pojačalom.
- Proverite polarnitet priključnog kabela, proverite eventualne prekide, pravilno povezivanje, priključke.

Izobličen loši zvuk

- Izlazna snaga pojačala je prevelika u odnosu na snagu zvučnika.
- Proverite tehničke podatke pojačala. U idealnom odnosu snaga zvučnika treba da je dupla od pojačala koji se koristi. Smanjite snagu pojačala!
- Preveliki je ulazni signal u pojačalo, ili je sama po sebi lošeg kvaliteta.
- Proverite kvalitet i nivo ulaznog signala.