



# Uputstvo za upotrebu

## Stona lupa sa LED lampom

### LLP2014-2F



Pre upotrebe detaljno proučite ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenaj ovog proizvoda dca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

#### Upotreba

Stona lupa sa LED lampom je nezamenljiva alatka u slučajevima kada je potrebno videti detalje kao kod lemljenja štampanih kola, prilikom modeliranja ili u kozmetici prilikom izrade veštačkih noktiju. Veoma ekonomična izvedba sa SMD LED diodama čija ukupna potrošnja ne prelazi 6W a ipak emituje dovoljno lumena. Hladnobela svetlost (6500 K) obezbeđuje maksimalnu osvetljenost detalja. Uvećanje 3 dioptrije.

#### Puštanje u rad

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili proizvod.
2. Noseću konzolu stabilno fiksiranje za ravnu površinu.
3. Štit lampe postavite u otvor na konzoli.
4. Namestite željenu poziciju stuba i glave.
5. Samo nakon ovih radnji stavite lampu pod napon.
6. Prekidač stavite u položaj (I) ili za isključenje u položaj (0).

#### Zamena sočiva

**Pažnja! Pre zamene sočiva lampu isključite iz struje i ostavite je da se ohladi! Zamenu poverite stručnom licu!**

1. Izvadite sve šarfe iz providnog poklopa.
2. Skinite providni poklopac.
3. Pažljivo izvadite staro sočivo, oštećeno slomljeno sočivo može da prouzrokuje povrede!
4. Postavite novo sočivo.
5. Vratite nazad i fiksirajte providni poklopac.

#### Čišćenje

**Pažnja! Pre čišćenja izvlačenjem utikača iz zida isključite lampu iz struje! Ostavite da se ohladi!**

Učestalost čišćenja zavisi od upotrebe i mesta gde se lupa upotrebljava. Minimalno je treba očistiti mesečno jedan put. Naslage nečistoća odstranite mekanom krpicom, za čišćenje lupe se može koristiti sredstvo za čišćenje stakla. Sredstvo za čišćenje ne nanosite direktno nego sa krpom! Ne koristite agresivna sredstva koji mogu da ogrebu sočivo!

#### TEHNIČKI PODACI

Model: LLP2014-2F; Napon: 230V~; Snaga: 5 W;  
Jačina svetlosti: 455 lm; Boja svetlosti: 6500 K; Ugao osvetljenja: 120°;  
Uvećanje: 3 dioptrije; Struja: 29 mA; Potrošnja električne energije: 5 kWh;  
Dimenzije: 180x160x350 mm;  
Izvor svetlosti: SMD LED 48 kom.; Vreme zagrevanja: 0.5 s.; Dimovanje: Ne;  
Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 10000; Radni vek: 20000 sati;  
Materijal kućišta: plastika; Faktor snage: 0.70; CRI vrednost: ≤ 80 Ra;  
Zaštita: IP20; LSF: ≤ 0.90 / 6000h;  
LLMF: ≤ 0.80 / 6000h; Radna temperatura: -5 do +40 °C

Oznaka: LLP2014-2F

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

024/686-270

[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)



#### Napomene

1. Uverite se pre prve upotrebe da se proizvod nije slučajno ošteti u toku transporta!
2. Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. Sme se koristiti samo posle fiksiranja na čvrstu podlogu!
4. Zabranjena upotreba u vlažnim uslovima! (IP20)
5. Štitite ga od direktnog sunca i topline!
6. Lomljivo! Rukujte pažljivo! Slomljeni delovi mogu da prouzrokuju povrede!
7. Napajanje ne sme da odstupa od propisanog!
8. Proizvod ima ugrađeni LED izvor svetlosti, koji se ni u kojem slučaju ne sme zamenjivati drugim izvorima svetlosti!
9. LED diode nisu zamenljive!
10. Ova se lampa ne može koristiti sa dimerom!
11. Nikada ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti i ne usmeravajte je na druga lica!
12. Malo zagrevanja glave lampe je normalna pojava. Ne prekrivajte je u toku rada!
13. Lampu tako postavite da je priključni kabel lako dostupan za izvlačenje iz zida!
14. Obratite pažnju da priključni kabel ne smeta prolazu da se ne bi nego zakačilo za njega!
15. Proizvod ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
16. Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu poverite stručnom licu!
17. Nikada ne rastavljajte lampu!
18. U slučaju bilo kakve nepravilnosti u radu lampu odmah isključite iz struje i obratite se stručnom licu!
19. Ukoliko duže vreme ne koristite lampu, isključite je iz struje!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti



#### Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!